

保固金庫密碼鎖變碼使用說明書

1. 將門打開
2. 先將密碼鎖往順時鐘方向轉動一圈以上。
3. 將原號碼照使用方法，右 4 圈；左 3 圈；右 2 圈，對準右側變碼邊線。再將 **L 棒** 插入後面鎖蓋孔中，順時鐘向右轉 90 度。請到前面將密碼鎖右轉 4 圈以上，若無卡住，便可設定新碼。
【若卡住時，將 L 棒轉回來。確定插到底後，再將 L 棒順時鐘右轉 90 度。請到前面將密碼鎖順時鐘轉 4 圈以上，若無卡住，便可設定新碼。】
4. 將 **新號碼** 照使用方法，右 4 圈；左 3 圈；右 2 圈，對準右側變碼邊線。而後將 L 棒逆時鐘轉回原位，抽出即可。
注意事項：第三碼請勿設在 80-99 此區間，因為太接近 0 建議設在 10-75 之間
5. 使用方法：
第一碼 順時鐘轉 4 次，號碼對準密碼鎖中線
第二碼 逆時鐘轉 3 次，號碼對準密碼鎖中線
第三碼 順時鐘轉 2 次，號碼對準密碼鎖中線
第四碼 逆時鐘轉 1 次，號碼對準密碼鎖中線 **【直至轉不動，方可開啟】**

例：

20 40 60 0

4 次 3 次 2 次 尾字不必轉

全盛鐵櫃廠有限公司